

1 Prüfung und Wartungsintervalle

Wartungsintervalle

Die Wartungsintervalle finden Sie in den jeweiligen Hersteller-Dokumentationen.

Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme

- Prüfung des Arbeitsmittels nach Montage und vor Übergabe an den Betreiber
- Prüfung des Arbeitsmittels nach nationalen Vorschriften und Gesetzen

INFO



- Im Rahmen der Prüfung sind insbesondere die tragenden Teile, die Standfestigkeit und das Gewichtsausgleichs-System (Balancer/Federzug) zu prüfen
- Beachten Sie, dass nur befugtes Personal bestimmte Arbeiten durchführen darf

Wiederkehrende Prüfung

- Regelmäßige Prüfung in festgelegten Intervallen (in der Regel jährlich)

Außerordentliche Prüfung

Prüfung nach:

- wesentlichen Änderungen
- Reparaturen an sicherheitsrelevanten Bauteilen
- außergewöhnlichen Ereignissen

Alle durchgeführten Prüfungen müssen im Prüfbuch/Prüfprotokoll festgehalten werden.